

WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY SOKOWIRÓWKI

W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników, a także uniemożliwienia przypadkowego uszkodzenia wyrobu, należy:

- przed składaniem lub rozkładaniem wirówki wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda sieciowego,
- przestrzegać poprawności składania wirówki. Szczególną ostrożność należy zachować przy dokręcaniu i odkręcaniu noża, który ma ostre krawędzie tnące. Przy wykonywaniu tych czynności należy posługiwać się kluczem, wchodzącym w skład wyposażenia wirówki,
- przy dociskaniu owoców do wirującego noża (podczas pracy wirówki) posługiwać się wyłącznie popychaczem. Używanie do tego celu innych przedmiotów jest niedozwolone,
- pamiętać, że tworzywa sztuczne, z których jest wykonana wirówka, nie są odporne na działanie rozpuszczalników, dlatego też nie wolno stosować ich do mycia i czyszczenia części wirówki,
- pamiętać, że tworzywa zastosowane w wirówce nie są odporne na działanie wysokich temperatur. Z tego względu nie wolno suszyć elementów wirówki w temperaturze wyższej niż 60°C.



UWAGA!

**URZĄDZENIE MUSI BYĆ
UZIEMIIONE !**



W niektórych instrukcjach obsługi możesz znaleźć ostrzeżenia graficzne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWNIKA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Ogólne uwagi:

- Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego!
- Podczas wykonywania prób pracy należy włożyć do środka szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.
- Urządzenia nie należy pozostawiać ani używać na zewnątrz. Nie używać kuchenki w pobliżu zlewów ani na mokrych powierzchniach, w pobliżu basenów itp.
- Nie należy używać wnęki kuchenki jako szafki.
- Nie należy podgrzewać ani stosować materiałów zapalnych wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogłyby spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- Nie należy stosować produktów chemicznych powodujących korozję lub łatwo odparowujących. Kuchenka tego typu została zaprojektowana do podgrzewania i gotowania żywności. Nie należy jej używać do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Mogłyby się zapalić.

- Nie należy zostawiać kuchenki bez nadzoru, zwłaszcza wtedy, gdy używa się produktów spożywczych w pojemnikach z papieru lub z innych łatwopalnych materiałów. Papier mógłby się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogłyby się stopić podczas podgrzewania żywności.
- Nie należy gotować żywności zbyt długo. Mogłaby się zapalić.
- Jeśli materiał znajdujący się wewnątrz lub na zewnątrz kuchenki zapali się, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie na głównej tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.
- Nie należy się opierać o drzwiczki, gdy są otwarte. Można się zranić.
- UWAGA! Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę bez nadzoru dorosłych jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane, jak należy obchodzić się z nią w bezpieczny sposób i jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego jej użycia.
- Należy usunąć wiązania torebek papierowych lub plastikowych zanim zostaną włożone do kuchenki.
- Płyny, na przykład napoje lub wodę, można doprowadzić do przegrzania w kuchence mikrofalowej ponad punkt wrzenia, bez obecności widocznych oznak wrzenia. Mogłoby to doprowadzić do nagłego wylania się gorącego płynu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Nie wolno trzymać suszarki wilgotnymi rękoma!
- Urządzenie należy trzymać z dala od wody!
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach!
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
- Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka zaraz po skończeniu suszenia.
- Nie wolno używać suszarki podczas kąpieli!
- Jeżeli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
- Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Podczas suszenia uważaj, aby włosy nie wkręcały się w otwory wylotu powietrza.
- Gorące powietrze nie może być kierowane w stronę oczu lub innych wrażliwych miejsc.
- Nie wolno zawijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie wolno zakrywać otworów wylotu powietrza!

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5

Coraz więcej urządzeń gospodarstwa domowego, elektronarzędzi posiada atest oraz certyfikat bezpieczeństwa. Oznaczone są one symbolem – odwróconym trójkątem z literą B w środku. Oznacza to, że są one bezpieczne dla zdrowia użytkowników (również pod względem hałasu). Nie oznacza to jednak, że w trakcie użytkowania, np. krawalnicy, suszarki lub miksera, nie należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz lekceważyć wskazówki i ostrzeżenia producenta.



Europejski symbol bezpieczeństwa produktu