

Scenariusze filmów instruktażowych opracowane w ramach realizacji 2 etapu zadania.

1 Scenariusz

Postępowanie w przypadku rozlania płynu zawierającego szkodliwe czynniki biologiczne

Scena 1

Pojawia się tablica

Uwaga!

- obowiązuja standardowe środki ostrożności (stosowanie środków ochrony indywidualnej – rękawice, okulary/gogle ochronne)
- ograniczyć miejsce rozlania/wycieku (unikać dodawania preparatów czyszczących do rozlanych płynów)
- unikać tworzenia się aerozoli z rozlanego materiału.

Scena 2

Napis

Pomieszczenie laboratoryjne

Laboratorium mikrobiologiczne – oznakowane, pracownik w odzieży ochronnej, pracuje w komorze laminarnej, strąca pojemnik wypełniony płynem zawierającym szkodliwe czynniki biologiczne.

- A) Zawartość upada i rozlewa się.
- B) Szklany pojemnik tłucze się a zawartość rozlewa się.

Scena 3

Pracownik przynosi zestaw do usuwania szkodliwych czynników biologicznych.

Pokazana zawartość zestawu na tablicy rysunkowej wraz z opisami poszczególnych przedmiotów.

1. Instrukcja
2. Rękawice ochronne
3. Fartuch ochronny
4. Okulary ochronne
5. Maski
6. Ręczniki papierowe/materiał chłonny
7. Worki, pojemniki na odpady biologiczne
8. Penseta
9. Szufelka
10. Tabletki dezynfekujące zawierające chlor
11. Pojemnik z płynem do rozcieńczenia tabletki.
12. Preparat do dezynfekcji powierzchni

Scena 4

Napis

ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WYCIEKU

- A) Przy użyciu ręczników papierowych lub innego materiału chłonnego pracownik pokrywa rozlaną substancję.
- B) Pracownik przy użyciu pensety usuwa kawałki szkła do czerwonego pojemnika na odpady biologiczne

Scena 5

Napis

ZASTOSOWAĆ PREPARAT DEZYNFEKCYJNY – pozostawić ok 10 (mały wyciek) -20 min (duży wyciek)

Pracownik wylewa preparat dezynfekcyjny na pokryty materiałem chłonnym wyciek/rozlanie.

Pracownik spryskuje rozlanie – pojawia się rysunkowa informacja – strzałka od podłogi max 15 cm.

Scena 6

Pracownik stoi przy rozlaniu z przygotowanym żółtym pojemnikiem na odpady biologiczne.

Scena 7

Pracownik przy użyciu szufelki lub długiej pensety usuwa materiał chłonny wraz z rozlanym preparatem i wkłada go do pojemnika na odpady.

Scena 8

Pracownik zdejmuję rękawiczki, myje ręce.

Scena 9

Napis

Korytarz

Pracownik w odzieży prywatnej upuszcza pojemnik wypełniony płynem zawierającym szkodliwe czynniki biologiczne.

C) Zawartość upada i rozlewa się.

D) Szklany pojemnik tłucze się a zawartość rozlewa się.

Scena 10

Pracownicy odgradza miejsce rozlania przy użyciu taśm.

Pracownik przynosi zestaw do usuwania szkodliwych czynników biologicznych.

Pokazana zawartość zestawu na tablicy rysunkowej wraz z opisami poszczególnych przedmiotów.

- Instrukcja
- Rękawice ochronne
- Fartuch ochronny
- Okulary ochronne
- Maski
- Ręczniki papierowe/materiał chłonny
- Worki, pojemniki na odpady biologiczne
- Pęseta
- Szufelka
- Tabletki dezynfekujące zawierające chlor
- Pojemnik z płynem do rozcieńczenia tabletki.
- Preparat do dezynfekcji powierzchni

Scena 11

Napis

ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WYCIEKU

C) Przy użyciu ręczników papierowych lub innego materiału chłonnego pracownik pokrywa rozlaną substancję.

D) Pracownik przy użyciu pęsety usuwa kawałki szkła do czerwonego pojemnika na odpady biologiczne

Scena 12

Napis

ZASTOSOWAĆ PREPARAT DEZYNFEKCYJNY – pozostawić ok 10 (mały wyciek) -20 min (duży wyciek)

Pracownik wylewa preparat dezynfekcyjny na pokryty materiałem chłonnym wyciek/rozlanie.
Pracownik spryskuje rozlanie – pojawia się rysunkowa informacja – strzałka od podłogi max 15 cm.

Scena 13

Pracownik stoi przy rozlaniu z przygotowanym żółtym pojemnikiem na odpady biologiczne.

Scena 14

Pracownik przy użyciu szufelki lub długiej pęsety usuwa materiał chłonny wraz z rozlanym preparatem i wkłada go do pojemnika na odpady.

Scena 15

Pracownik zdejmuje rękawiczki, myje ręce.

2 Scenariusz

Bezpieczne postępowanie z odpadami medycznymi

Scena 1

Napis : Bezpieczne postępowanie z odpadami medycznymi

Scena 2

Pracownik wyrzucający odpady medyczne w worku nieoznakowanym (pojawia się zawartość worka z odpadami – strzykawki, rękawiczki medyczne z krwią, skalpel, próbka moczu, strzykawka, igła, do kosza z odpadami zmieszanymi. Wykrzyknik, duży znak X).

Scena 2

Napis:

Problematykę związaną z gospodarką odpadami w Polsce reguluje:

- ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku
(Dz.U. 2013 poz. 21, ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

(Dz.U. 2017 poz. 1975)

Scena 3

Worek czerwony

Napis:

Odpady zakaźne

kody odpadów 18 01 02, 18 01 03, 18 01 80, 18 01 81

- wpadają do niego

Worek z krwią, pieluchomajtki, ucięty palec, zęby, wirus, płytki laboratoryjne z bakteriami

Scena 4

Worek szczelnie zawiązujemy i przenosimy do dużego pojemnika w tym samym kolorze

- zaznaczenie, że wypełniamy worek do 2/3 objętości, wymiana co 72 godziny

- opis worka

Kod odpadów medycznych
Nazwę wytwórcy odpadów medycznych
Numer REGON wytwórcy odpadów medycznych
Numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania)
Data i godzina zamknięcia

Przechowujemy w specjalnie oznakowanym pomieszczeniu (znak zagrożenie biologiczne)

Scena 5

Worek żółty

Napis

Odpady niebezpieczna

kody odpadów 18 01 02, 18 01 03, 18 01 80, 18 01 81)

- wpadają do niego

Odczynniki chemiczne, leki cytostatyki, maska medyczna, rękawiczki, fartuch jednorazowy

Scena 6

Worek szczelnie zawiązujemy Worek szczelnie zawiązujemy i przenosimy do dużego pojemnika w tym samym kolorze

- zaznaczenie, że wypełniamy go do 2/3 objętości, wymiana co 72 godziny

Przechowujemy w specjalnie oznakowanym pomieszczeniu (znak zagrożenie biologiczne)

Kod odpadów medycznych
Nazwę wytwórcy odpadów medycznych
Numer REGON wytwórcy odpadów medycznych
Numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania)
Data i godzina zamknięcia

Scena 7

Napis

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach

Pojemnik czerwony

Wpadają do niego igła, skalpel

Pojemnik żółty

Wpadają do niego - eza mikrobiologiczna, pipeta, tipsy

zaznaczenie, że wypełniamy go do 2/3 objętości, wymiana co 72 godziny

Przechowujemy w specjalnie oznakowanym pomieszczeniu (znak zagrożenie biologiczne)

Kod odpadów medycznych
Nazwę wytwórcy odpadów medycznych
Numer REGON wytwórcy odpadów medycznych
Numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania)
Data i godzina zamknięcia

Scena 8

Napis

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Pojawia się pomieszczenie ze znakiem zagrożenie biologiczne

Systematycznie pojawiają się elementy wyposażenia: kontenery (czerwone i żółte), termometr, wentylacja, chłodnia /lodówka

Scena 9

Napis

Magazynowanie

18 01 02 krew, części ciała – max 10 °C, max 72 godziny

18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10, 18 01 82 pieluchomajtki, leki, zęby, rękawiczki, maski
medyczne - max 18 °C, max 72 godziny

Scena 10

TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH

Samochód wypełniony odpadami z oznakowaniem



Filmy instruktażowe opracowane w ramach realizacji 2 etapu zadania.

Film instruktażowy pt.: „Postępowanie w przypadku rozlania płynu zawierającego szkodliwe czynniki biologiczne”, zamieszczony na stronie [Postępowanie w przypadku rozlania płynu zawierającego szkodliwe czynniki biologiczne \(youtube.com\)](#).



Animowany film instruktażowy pt.: „Transport odpadów medycznych”, zamieszczony na [Jak bezpiecznie postępować z odpadami medycznymi? \(youtube.com\)](#)



Film instruktażowy pt.: „How to Clean up Biohazard Spill?”, zamieszczony na stronie [Laboratory Contamination Prevention. How to Clean up Biohazard Spill? \(youtube.com\)](#)



Animowany film instruktażowy pt. „How to Safely Dispose of Medical Waste” umieszczony na stronie [How to Safely Dispose of Medical Waste? \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

